

## *Kurzanleitung UKW Sender ST-2*



Im Ruhezustand kann mit dem Drehgeber die Lautstärke verändert werden, der Wert wird aber nicht abgespeichert. Dabei wird Frequenz und Lautstärke im Display angezeigt.

Durch einen kurzen Druck auf den Taster (Drehgeber) erfolgt der Einstieg ins Menü, weiters kann mittels kurzem Tastendruck im Menü geblättert werden. Hier können nun Frequenz, Lautstärke und RDS eingestellt werden. Der Ausstieg aus dem Menü erfolgt automatisch nach einer gewissen Zeit, sobald keine Taste mehr betätigt wird. Dabei werden die neuen Werte auch abgespeichert, ebenso beim Weiterblättern im Menü.

### Menü VOL:

Hier kann nachhaltig die Lautstärke des Sendesignals eingestellt werden. Ein langer Tastendruck schaltet zw. MONO und STEREO hin und her.

### Menü FREQ:

Hier kann die Frequenz verändert werden. Ein langer Druck auf den Taster schaltet die Einstell-Schrittweite zw. 1MHz und 100kHz um.

### Menü RDS:

Hier kann RDS ein- und ausgeschaltet werden. Mit einem langen Tastendruck gelangt man ins Texteingabefenster, hier kann ein Text mit 8 Zeichen eingegeben werden, wobei man mit dem Drehgeber die Zeichen auswählt und mittels kurzem Tastendruck die Stelle des Zeichens weiterschaltet. Mit einem langen Tastendruck speichert man den Text und gelangt zurück ins RDS Menü.